

**NOTICE D'UTILISATION**  
**CAISSON ETANCHE i-Pix GS4**  
**pour SAMSUNG Galaxy S4**



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité: Samsung Galaxy S4
- Profondeur maxi d'utilisation: 56 mètres
- Longueur: 176 mm, profondeur: 47mm, hauteur: 101 mm
- Poids à vide: 400 grammes
- Fonctions utilisables: mode photo et vidéo
- Diamètre du hublot pour adaptation optiques (grand angle, filtre et lentille macro): 32mm
- Coloris disponibles: blanc avec reflets argentés et gris anthracite avec reflets noirs.



## INTRODUCTION

I-Divesite, créateur et fabricant de matériel pour la photographie sous-marine a conçu et développé le caisson étanche pour Galaxy S4 pour les utilisations aquatiques et subaquatiques.

Ce caisson étanche n'est pas une simple boîte étanche, c'est un boîtier multi fonction spécialement conçu pour optimiser les capacités photo et vidéo des clients qui ont fait le choix de mettre de côté leur appareil photo numérique pour la simplicité d'utilisation de leur smartphone.

L'appareil est livré avec une lentille en verre et un déflecteur de lumière en caoutchouc noir. Des compléments optiques sont également disponibles pour améliorer le rendu des images ainsi que des fixations simples et robustes.

Capable de résister à des profondeurs de 56 mètres, le Galaxy S4 est fermement maintenu dans son caisson afin de veiller à ce que le téléphone et son écran soient parfaitement protégés des chocs, de l'usure, de l'eau et de la pression.

Le i-Pix GS4 est un outil sérieux mais sérieusement amusant !



## CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION IMPORTANTES:



1. Lire et suivre les instructions de cette notice
2. Il est recommandé d'effectuer un test de contrôle avant la première utilisation
3. Ne pas utiliser ce caisson étanche à une profondeur supérieure à 56 mètres.
4. Après chaque utilisation, le caisson doit être rincé (20 minutes dans de l'eau douce), séché avec un tissu en micro fibre et stocké à l'air libre avec le boîtier ouvert.
5. Toujours suivre les procédures de mise en place et de retrait du téléphone.
6. Toujours remplacer les joints endommagés, étirés ou cassés.
7. Ne graisser les joints toriques que lorsque nécessaire, un léger film de graisse est suffisant. Le joint doit être luisant.
8. Si le caisson est craquelé, déformé ou si tout autre dommage est observé, NE PAS UTILISER !
9. Tenir éloigné d'une source de chaleur
10. Le smartphone peut surchauffer (et s'éteindre) si il est installé dans son caisson et exposé trop longtemps aux rayons du soleil.
11. Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
12. I-Divesite et Tek Plongée ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au contenu (téléphone ...).
13. Des sachets de silicagel sont fournis avec le caisson. Les utiliser si de la buée se forme (en raison de la condensation dans le caisson qui peut être causée par une humidité relative importante de l'air ambiant, lors de l'introduction du téléphone dans le caisson). Une fois les sachets en place, garder le caisson fermé pendant au moins 5 minutes avant d'immerger le caisson dans l'eau.



### **INSTRUCTIONS POUR LE 1er TEST D'ETANCHEITE :**

1. Inspecter le caisson I-Pix GS4 et s'assurer qu'il est d'aspect neuf.
2. S'assurer que le joint de porte est en bon état. Le remplacer si nécessaire
3. Tester les boutons. Tous les boutons doivent revenir à leur position initiale après avoir été relâchés.
4. Ouvrir le caisson en appuyant sur le loquet de sécurité et en tournant la poignée de déverrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Placer un tissu ou un morceau de papier absorbant (papier hygiénique) à l'intérieur du caisson.
6. Refermer le caisson, s'assurer que le loquet et la charnière sont bien fermés et verrouillés.
7. Immerger le caisson pendant 5 à 10 minutes
8. Sécher extérieurement le caisson et l'ouvrir.
9. S'assurer que le morceau de papier ou de tissu est bien sec.
10. Ne pas utiliser avec le smartphone si une présence d'eau a été détectée. Contacter Tek Plongée .
11. Il est conseillé d'effectuer une première plongée à vide à plus de 3 mètres avant de mettre le Smartphone dans le caisson, pour valider le 1<sup>er</sup> test d'étanchéité.

**IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR D'UTILISER CORRECTEMENT LE CAISSON, DE L'ENTREtenir AVEC SOIN ET DE LE CONSERVER DANS UN LIEU APPROPRIE.**



## INSTALLATION DU GALAXY S4:

Avant d'installer votre Smartphone, s'assurer que la procédure de test d'étanchéité a été lue et suivie !

1. Ouvrir le caisson en appuyant sur le verrou de sécurité en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirer ensuite la porte arrière transparente.



2. Placer le S4 dans le caisson de manière à ce que la lentille de l'appareil photo soit alignée avec le caoutchouc souple noir du déflecteur. Les bords de Galaxy S4 doivent reposer sur les petits plots en caoutchouc noirs anti vibration.



3. Refermer la porte arrière jusqu'à ce que le joint de porte soit bien en place dans le caisson.



4. Refermer le caisson en tournant la poignée de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le loquet de verrouillage s'enclenche fermement en position verrouillée (Click)

5. Vérifier avec attention que le joint de porte est bien en contact avec tout le pourtour du caisson.



## INSTALLATION DE L'APPLICATION APPAREIL PHOTO:



1. S'assurer que Android est à jour (4.3 ou plus)
2. Faire glisser l'APP "Appareil photo" sur l'écran "Home" en bas à droite afin que l'appli coïncide avec le bouton poussoir du caisson.

## REGLAGE DU TÉLÉPHONE:

### **Réglage du verrouillage de l'écran:**

1. Aller dans "paramètres"
  2. Mon appareil
  3. Ecran de verrouillage
  4. Déverrouillage de l'écran
  5. Choisir "aucun"
- L'écran de verrouillage est maintenant désactivé

### **Réglage des données réseau:**

1. Aller dans "paramètres"
2. Connexions
3. Couper le Wifi et le bluetooth
4. Aller sur "Plus de réseaux"
5. Activer le mode Hors-Ligne (mode avion)
6. Couper le GPS

### **Réglage de l'appli "appareil photo" Android:**

1. Dans les paramètres de l'application, désactiver la balise de localisation (localisation GPS)
2. Régler la touche de volume en tant que touche de zoom
3. Désactiver le flash.

### **Réglage de l'affichage:**

1. Aller dans "paramètres"
2. Mon appareil
3. Affichage
4. Luminosité : ajuster la luminosité désirée
5. Dans le menu "mise en veille de l'écran", régler à 15 ou 30 secondes.
6. Activer le mode "Augmenter la sensibilité tactile" pour augmenter la sensibilité du bouton poussoir.

**NOTE:** l'écran tactile ne s'éteint pas lorsque l'appli Appareil photo est ouverte. Pour préserver la batterie, appuyer sur le bouton "home" pour revenir à l'écran principal lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé

## UTILISATION DE L'APPLICATION APPAREIL PHOTO ANDROÏD:



1. Avant d'installer le téléphone dans le caisson étanche, vérifier les réglages du téléphone (voir section "réglage du téléphone" de ce mode d'emploi. Installer le téléphone dans le caisson en suivant la procédure d'installation.

2. Appuyer sur la touche "Home"

3. Appuyer sur le bouton 2 de l'écran tactile pour ouvrir l'Application "Appareil photo". S'assurer que l'application a été glissée au bon endroit sur votre écran d'accueil. Cela ouvrira l'application.

4. Une fois l'application chargée, le téléphone est en mode photo-vidéo.

5. Appuyer sur le bouton 3 de l'écran tactile pour changer les modes préprogrammés (auto, nuit...). Appuyer sur le bouton 2 pour confirmer le choix de mode.

6. En mode appareil photo, appuyer sur le bouton 2 pour prendre une photo et sur le bouton 4 pour enregistrer une vidéo.

7. Si le mode "aperçu" est activé dans l'appli "appareil photo", après avoir visionné la photo, appuyer sur le bouton 1 pour revenir à l'appareil photo.

8. Si l'appareil photo n'est pas utilisé, appuyer sur le bouton HOME pour revenir à l'accueil et économiser la batterie par extinction automatique de l'écran après quelques secondes.

# SERVICE APRES-VENTE

## LIMITE DE GARANTIE I-DIVESITE

Les caissons I-Divesite I-Pix GS4 sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat (réexpédition en port payé une fois l'autorisation d'envoi accordée). La garantie n'est pas cessible et ne couvre que l'acheteur initial. La garantie n'est valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat chez un revendeur agréé par I-Divesite et son importateur Tek Plongée. Seul le caisson I-Pix est couvert par la garantie, tout dommage sur le téléphone ou tout autre matériel n'est pas couvert.

**Il est recommandé de vérifier qu'un contrat d'assurance inclus bien la  
couverture de la dégradation du caisson I-DIVESITE**  
**La garantie I-DIVESITE ne couvre JAMAIS les négligences de l'utilisateur**

## PROCEDURE DE RETOUR DES PRODUITS POUR SERVICE APRES-VENTE

Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d'expédier votre matériel, contacter au préalable Tek Plongée:

- Par courrier : Tek Plongée - 1 rue du Benelux - 44300 Nantes - FRANCE
- Par mail : [info@tekplongee.fr](mailto:info@tekplongee.fr)
- Par téléphone: 02 40 35 24 65

### **Communiquer les informations suivantes:**

1. Copie de la facture d'achat.
2. Numéro de série (visible dans la partie inférieure à l'intérieur du caisson (IDxxxxxxxxxx)).
3. Décrire brièvement l'origine du problème.
4. Numéro de téléphone (joignable aux heures de bureau) et adresse e-mail.
5. La fourniture de toutes ces informations est indispensable pour pouvoir prétendre aux conditions de la garantie. Une fois la prise en charge acceptée, un mail sera adressée pour les instructions de retour.