

MANUEL D'INSTRUCTION ÉCLAIRAGE VIDÉO I-TORCH FISH LITE V10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Description: Eclairage LED de plongée pour la photo et vidéo sous-marine
- Type de LED: 2 LED CREE XM-L2 , 1 LED XP-E rouge
- Durée de vie estimée de la LED: 50 000 heures
- 3 puissances en lumière blanche (100%,50%,25%), 1 mode en lumière rouge, 1 mode flash et 1 mode S.O.S
- Indicateur témoin lumineux d'état de charge batterie (la couleur passe du vert au rouge)
- Intensité lumineuse: environ 1000 lumens.
- Faisceau: 120 °
- Alimentation: 1 batterie Lithium Ion 18650
- Autonomie: 1 heure à 4 heures (suivant puissance éclairage utilisée)
- Profondeur maxi d'utilisation: 100 mètres / 330 pieds
- Température de couleur: 5000 kelvin
- Dimensions: longueur 121 mm x Diamètre bulbe: 30mm
- Poids: 170 grammes (avec la batterie et le support YS)
- Couleur: aluminium gris anodisé
- Livré avec dragonne de sécurité, 1 batterie 18650, 1 chargeur USB, 1 support YS pour bras.



MISE EN GARDE

NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LUMINEUX. La puissance des LED est très importante et regarder directement le faisceau est dangereux pour la vision humaine et peut causer de graves lésions sur la rétine de l'œil.



REPLACEMENT BATTERIES

- 1) Desserrer le couvercle arrière de l'éclairage pour accéder au compartiment batterie.
- 2) Mettre en place l' accu Lithium Ion 18650 dans le corps d'éclairage.

Important: s'assurer que l'accu est positionné dans le bon sens. La polarité de l'accu doit correspondre avec les contacts. Toujours positionner le pôle "-" de l'accu sur le ressort.

Bien recharger au maximum les batteries avant la toute première utilisation.

- 3) Refermer le couvercle arrière en le resserrant jusqu'en butée.
- 4) Allumer l'éclairage pour contrôler le bon positionnement de la batterie. Si l'éclairage ne s'allume pas, enlever immédiatement la batterie et s'assurer que les polarités sont bonnes. Une inversion de polarité peut entraîner des graves dommages à l'éclairage ainsi qu'aux batteries.



FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE

ALLUMAGE ET MODES D'ÉCLAIRAGE:

Pour allumer la lampe, s'assurer que le couvercle de batterie est serré à fond et presser l'interrupteur.

N.B: La puissance par défaut à l'allumage est le mode 100% (puissance maximum).

Pour allumer l'éclairage, presser l'interrupteur pendant 1 seconde.

Lorsque l'éclairage s'allume, la puissance par défaut est celle à 100% en lumière blanche (1000 lumens).

Pour changer de mode d'éclairage, appuyer simplement sur l'interrupteur une fois celui ci allumé.

- Premier appui sur l'interrupteur (mise en route) : éclairage en lumière blanche à 100%
- Deuxième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 50%
- Troisième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 25%
- Quatrième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière rouge à 100%
- Cinquième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière rouge à 50%
- Sixième appui sur l'interrupteur: mode Flash
- Septième appui sur l'interrupteur: mode S.O.S
- Huitième appui sur l'interrupteur: début d'un nouveau cycle (lumière blanche à 100%)

EXTINCTION DE LA TORCHE:

Pour éteindre l'éclairage, presser l'interrupteur pendant 2 secondes. La torche clignote puis s'éteint.

INDICATEUR LUMINEUX DE CHARGE DE BATTERIE

L'éclairage I-Torch est pourvu d'un témoin lumineux d'état de charge de batterie. Le témoin lumineux est situé sur le pourtour de l'interrupteur.

- Témoin vert: l'autonomie restante est comprise entre 60% et 100%
- Témoin jaune-orange: l'autonomie restante est comprise entre 30% et 60%
- Témoin rouge: l'autonomie restante est comprise entre 15% et 30%
- Témoin rouge clignotant: l'autonomie restante est comprise entre 1% et 15%



ENTRETIEN DE LA BATTERIE AVEC CHARGEUR USB

- 1) L'accumulateur Lithium Ion 18650 doit être chargé complètement avant l'emploi.
- 2) Lorsque la batterie est positionnée sur son support dans le bon sens, et le chargeur non raccordé au secteur, le voyant est éteint.
- 3) Brancher le câble USB sur votre chargeur de smartphone. Le raccordement sur un autre type de périphérique USB est possible mais le bon fonctionnement n'est pas garanti. **Le chargeur secteur utilisé doit avoir une puissance maximale de 1A.**

N.B: une alimentation secteur (230VAC / 5.1 VC) est disponible en option (réf IDAS PS1A5V) si vous ne pouvez pas connecter le câble USB sur un périphérique adapté.

N.B: le raccordement du chargeur sur un port USB de téléviseur ou ordinateur est déconseillé car certains périphériques ne sont pas assez puissants pour le bon fonctionnement du chargeur et peuvent endommager l'appareil.

- 4) Lorsque la batterie est chargée, le voyant témoin du support batterie repasse au vert.
- 5) Enlever systématiquement la batterie de l'éclairage lorsque l'éclairage n'est pas utilisé et particulièrement dans les transports.
- 6) Le temps de charge est d'environ 3 à 6 heures. Si le voyant ne change pas de couleur, faire tourner la batterie sur elle-même dans son support pour vérifier qu'un faux contact n'empêche pas la charge.
- 7) Ne stockez jamais une batterie vide pendant de trop longues périodes afin d'éviter sa détérioration. Il convient de recharger la batterie à mi capacité avant un stockage prolongé de plusieurs semaines. Le stockage de la batterie à pleine charge diminue également sa durée de vie de la batterie. Si une nouvelle batterie est stockée à une autonomie restante trop faible, celle-ci sera inutilisable après quelques mois d'utilisation.
Il est recommandé pour un stockage prolongé de charger la batterie au maximum puis de la décharger afin de faire chuter sa capacité entre 50 et 70 % d'autonomie. Pour réaliser cette opération, il suffit d'allumer l'éclairage LED à pleine puissance puis d'immerger l'ensemble dans une bassine remplie d'eau pendant 20 minutes pour éviter la surchauffe de l'ensemble. Renouveler l'opération tous les mois pour éviter la décharge naturelle de la batterie.

Stockez l'éclairage dans un endroit frais.

N.B : Un circuit de protection sur le chargeur empêche la batterie de se recharger si la tension de l'accu est en dessous de 3.2 Volts. Si la batterie est trop déchargée, elle ne pourra plus être rechargée (non pris sous garantie).



ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE

- 1) L'éclairage doit être rincé systématiquement à l'eau claire après chaque plongée.
- 2) Ne jamais utiliser l'éclairage plus de quelques secondes lorsqu'il n'est pas immergé dans l'eau. L'eau sert pour refroidir naturellement le corps de lampe.
- 3) Les joints toriques d'étanchéité doivent être inspectés après chaque démontage du couvercle arrière pour s'assurer qu'ils sont propres. Il ne doit particulièrement y avoir aucune trace de poussière, sable, cheveu ...
- 4) Les joints doivent être totalement absents de craquelures ou blessures. Si le ou les joints sont abimés, les remplacer. Les joints ne doivent pas être vrillés pour ne pas favoriser une entrée d'eau (annulation de la garantie).
- 5) Les joints doivent être remplacés tous les 2 ans même si ils semblent en bon état. Les joints de rechange sont disponibles chez Tek Plongée.
- 6) Si les joints sont secs, les regraisser avec de la graisse silicone type photo (consulter Tek Plongée).
- 7) Ne pas essayer d'ouvrir d'autres parties de l'éclairage que le couvercle arrière. L'ouverture de toute autre partie de l'éclairage peut entraîner la perte de la garantie constructeur.
- 8) Pour un stockage prolongé, chargez la batterie au maximum puis la décharger afin de faire chuter sa capacité entre 50 et 70 % d'autonomie. (Lire la procédure dans la section « Chargeur »). Renouveler cette procédure tous les mois.
- 9) La partie avant de l'éclairage est un élément sensible aux chocs. Une chute sur un sol dur peut provoquer la déformation de la tête et la casse de la vitre avant au niveau de sa périphérie.

SERVICE APRES-VENTE

LIMITE DE GARANTIE I-DIVESITE

Les éclairages I-Divesite I-Torch V10 sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les batteries sont garanties 3 mois. La garantie n'est pas cessible et ne couvre que l'acheteur initial. La garantie n'est valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat chez un revendeur agréé par I-Divesite et son importateur Tek Plongée. Seul l'éclairage est couvert par la garantie.

La garantie I-DIVESITE ne couvre JAMAIS les négligences de l'utilisateur

ASSURANCE

Il est vivement recommandé d'assurer votre matériel photo vidéo pour le couvrir d'une perte accidentelle ou d'une noyade. La garantie constructeur couvre les défauts de fabrication mais pas les négligences de l'utilisateur. Une assurance complémentaire est donc indispensable pour une pratique sereine de votre loisir.

PROCEDURE DE RETOUR DES PRODUITS POUR SERVICE APRES-VENTE

Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d'expédier votre matériel, contacter au préalable Tek Plongée:

- Par courrier : Tek Plongée - 1 rue du Benelux - 44300 Nantes - FRANCE
- Par email : info@tekplongee.fr

Communiquer les informations suivantes:

1. Copie de la facture d'achat.
2. Décrire brièvement l'origine du problème.
3. Numéro de téléphone (joignable aux heures de bureau) et adresse e-mail.
4. La fourniture de toutes ces informations est indispensable pour pouvoir prétendre aux conditions de la garantie. Une fois la prise en charge acceptée, un mail sera adressé pour les instructions de retour.

